


LAMAX

BeatComfort1 ANC



BOX CONTENTS

1x LAMAX BeatComfort1 ANC
1x USB-C Cable
1x 3.5 mm Jack Cable (AUX)

1x User Manual
1x Safety Instructions

DESCRIPTION

- 1) Multifunction button
- 2) Status LED
- 3) Volume settings
- 4) 3.5 mm AUX input
- 5) USB-C input
- 6) Microphones
- 7) ANC/Transparent mode

COTROLS

Power on	Hold multifunction button (M) for 3 seconds
Power off	Hold multifunction button (M) for 3 seconds
Play/Pause	Press the multifunction button (M)
Switching modes (ANC/Transparent)	Press the (ANC) button
Turning on adaptive ANC mode	In ANC mode, turn adaptive ANC on/off by pressing the (ANC) button twice
To increase the volume	Press the (+) button
To decrease the volume	Press the (-) button
Next track	Hold down the (+) button for 2 seconds
Previous track	Hold down the (-) button for 2 seconds
Answer a call	Press the multifunction button (M)
End call	Press the multifunction button (M)
Reject call	Hold the multifunction button (M) for 2 seconds
To activate the mobile assistant	Press the multifunction button (M) three times
Game mode	Double press the multifunction button (M)

POWERING ON

To turn on the headphones, hold the multifunction button (M) for 3 seconds. This will be indicated by a sound and a white blinking LED indicator.

POWERING OFF

To turn off the headphones, hold the multi-function button (M) for 3 seconds. This will be indicated by a sound and a red LED indicator.

PAIRING PROCESS

1. Turn on the headphones to automatically enter Bluetooth pairing mode, indicated by a sound and a blinking white-red LED.
2. Enable Bluetooth on your device and select „LAMAX BeatComfort1 ANC“ from the list of devices. A sound confirms successful pairing.

If pairing fails, delete the headphones from your device's paired list. Then simultaneously hold the (+) and (-) buttons for 10 seconds to reset and re-enter pairing mode. Follow step 2 for pairing.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

To activate/deactivate ANC mode, press the button (ANC). ANC mode cannot be activated if an audio cable is connected. ANC mode primarily reduces lower frequencies while minimally affecting human voices and high frequencies.

TRANSPARENT MODE

To activate/deactivate the transparent transmission mode, press the button (ANC). Transparent mode allows ambient sounds using external microphones.

CHARGING

1. To charge the headphones, connect the included cable to the USB-C port and plug the other end of the cable into a USB-A power supply (5V, 2A max).
2. When charging, the LED indicator turns red. When fully charged, the indicator LED will glow white.

SPECIFICATIONS

Wireless technology	Bluetooth 5.3
Maximum pairing distance	Up to 15 m
Supported codecs	AAC, SBC
Battery capacity	500 mAh
Playback time (80% volume)	Up to 46 h (ANC off) / Up to 26 h (ANC on)
Playback time (50% volume)	Up to 55 h (ANC off) / Up to 30 h (ANC on)
Charging time	120 min
Microphones	5
Impedance	32 Ω
Sensitivity	99 dB
Frequency range	20 Hz - 20 kHz
Weight	263 g


Printing errors reserved.

Download the latest version of the user manual here:
<https://lamax-electronics.com/beatcomfort1anc/manual>



LAMAX

BeatComfort1 ANC



PACKUNGSINHALT

1x LAMAX BeatComfort1 ANC
1x USB-C-Kabel
1x 3,5-mm-Klinkenkabel (AUX)

1x Benutzerhandbuch
1x Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG

- 1) Multifunktionsstaste
- 2) Status-LED
- 3) Lautstärkeinstellungen
- 4) 3,5-mm-AUX-Eingang
- 5) USB-C-Eingang
- 6) Mikrofone
- 7) ANC/Transparent-Modus

STEUERUNGEN

Einschalten	Multifunktionsstaste gedrückt halten (M) für 3 Sekunden
Ausschalten	Multifunktionsstaste gedrückt halten (M) für 3 Sekunden
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Multifunktionsstaste (M)
Modi wechseln (ANC/Transparent)	Drücken Sie die (ANC)-Taste
Einschalten des adaptiven ANC-Modus	Im ANC-Modus schalten Sie das adaptive ANC ein/aus, indem Sie die (ANC)-Taste zweimal drücken
Um die Lautstärke zu erhöhen	Drücken Sie die (+)-Taste
Um die Lautstärke zu verringern	Drücken Sie die (-)-Taste
Nächster Titel	Halten Sie die (+)-Taste 2 Sekunden lang gedrückt
Vorheriger Titel	Halten Sie die (-)-Taste 2 Sekunden lang gedrückt
Einen Anruf annehmen	Drücken Sie die Multifunktionsstaste (M)
Anruf beenden	Drücken Sie die Multifunktionsstaste (M)
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktionsstaste (M) 2 Sekunden lang gedrückt
Um den mobilen Assistenten zu aktivieren	Drücken Sie dreimal die Multifunktionsstaste (M)
Spielemodus	Drücken Sie zweimal die Multifunktionsstaste (M)

EINSCHALTEN

Um den Kopfhörer einzuschalten, halten Sie die Multifunktionsstaste gedrückt (M) für 3 Sekunden. Dies wird durch einen Ton und eine weiß blinkende LED-Anzeige angezeigt.

AUSSCHALTEN

Um den Kopfhörer auszuschalten, halten Sie die Multifunktionsstaste gedrückt (M) für 3 Sekunden. Dies wird durch einen Ton und eine rote LED-Anzeige angezeigt.

PAIRING-VORGANG

1. Schalten Sie die Kopfhörer ein, um automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln. Dies wird durch einen Ton und eine blinkende weiß-rote LED angezeigt.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie „LAMAX BeatComfort1 ANC“ aus der Geräteliste aus. Ein Ton bestätigt die erfolgreiche Kopplung.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, löschen Sie die Kopfhörer aus der Kopplungsliste Ihres Geräts. Halten Sie dann gleichzeitig die Tasten (+) und (-) 10 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zurückzusetzen und erneut aufzurufen. Befolgen Sie Schritt 2 zum Kopplung.

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG (ANC)

Um den ANC-Modus zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Taste (ANC). Der ANC-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn ein Audiokabel angeschlossen ist.

Der ANC-Modus reduziert hauptsächlich niedrigere Frequenzen, während menschliche Stimmen und hohe Frequenzen minimal beeinträchtigt werden.

TRANSPARENTER MODUS

Um den transparenten Übertragungsmodus zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Taste (ANC). Der Transparentmodus ermöglicht Umgebungsgläusche über externe Mikrofone.

AUFLADEN

1. Um die Kopfhörer aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den USB-C-Anschluss an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in ein USB-A-Netzteil (5V, 2A max).
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige weiß.

SPEZIFIKATIONEN

Kabellose Technologie	Bluetooth 5.3
Maximale Kopplungsentfernung	Bis zu 15 m
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Batteriekapazität	500 mAh
Wiedergabezeit (80 % Lautstärke)	Bis zu 46 Stunden (ANC aus) / Bis zu 26 Stunden (ANC ein)
Wiedergabezeit (50 % Lautstärke)	Bis zu 55 h (ANC aus) / Bis zu 30 h (ANC ein)
Ladezeit	120 Min
Mikrofone	5
Impedanz	32 Ω
Empfindlichkeit	99 dB
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz
Gewicht	263 g


Druckfehler vorbehalten.

Laden Sie hier die neueste Version des Benutzerhandbuchs herunter:
<https://lamax-electronics.com/beatcomfort1anc/manual>



LAMAX

BeatComfort1 ANC



OBSAH BALENÍ

1x LAMAX BeatComfort1 ANC
1x USB-C kabel
1x 3,5 mm Jack kabel (AUX)

1x Uživatelský manuál
1x Bezpečnostní instrukce

POPIS

- 1) Multifunkční tlačítko
- 2) Indikační dioda
- 3) Nastavení hlasitosti
- 4) 3,5 mm AUX vstup
- 5) USB-C vstup
- 6) Mikrofony
- 7) ANC/Transparentní režim

OVĽADÁNÍ

Zapnout	Podržte multifunkční tlačítko (M) 3 sekundy
Vypnout	Podržte multifunkční tlačítko (M) 3 sekundy
Hrát / Pauza	Stiskněte multifunkční tlačítko (M)
Přepínání režimů (ANC/Transparentní)	Stiskněte tlačítko (ANC)
Zapnutí adaptivního ANC režimu	V režimu ANC zapnete/vypnete adaptivní ANC dvojitým stisknutím tlačítka (ANC)
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko (+)
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko (-)
Následující skladba	Podržte 2 sekundy tlačítko (+)
Předchozí skladba	Podržte 2 sekundy tlačítko (-)
Přijmout hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko (M)
Ukončit hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko (M)
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko (M) 2 sekundy
Aktivace mobilního asistenta	Trojitě stisknutí multifunkčního tlačítka (M)
Herní režim	Dvojitě stisknutí multifunkčního tlačítka (M)

ZAPNUTÍ

Sluchátka zapnete podržením multifunkčního tlačítka (M) 3 sekundy. Zapnutí doprovází zvuková notifikace a bíle blikající indikační dioda.

VYPNUTÍ

Sluchátka vypnete podržením multifunkčního tlačítka (M) 3 sekundy. Vypnutí doprovází zvuková notifikace a červeně rozsvícená indikační dioda.

PÁROVÁNÍ

1. Při prvním spuštění sluchátek se automaticky aktivuje jejich párovací režim. Zapnutí sluchátek bude signalizováno zvukovým signálem a bílo-červeně blikající indikační diodou.
2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth název „LAMAX BeatComfort1 ANC“. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.

Při potížích s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párovacích zařízení ve vašem telefonu. Poté stiskněte a podržte současně tlačítka (+) a (-) po dobu 10 sekund. Sluchátka se takto automaticky restartují a aktivují párovací režim. Následně můžete sluchátka spárovat podle bodu 2.

AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU (ANC)

Režim ANC aktivujete/vypnete stisknutím tlačítka (ANC). Režim ANC nelze aktivovat, pokud je připojen audio kabel. Režim ANC potlačuje zejména hlubší frekvence, lidský hlas a vyšší frekvence jsou potlačeny minimálně.

TRANSPARENTNÍ REŽIM

Režim transparentního přenosu aktivujete/vypnete stisknutím tlačítka (ANC). Transparentní režim přenáší pomocí vnějších mikrofonů okolní zvuk do sluchátek.

NABÍJENÍ

1. Pro nabíjení sluchátek připojte příložený kabel do USB-C portu a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB-A s maximálním vstupním napětím 5 V a proudem 2 A.
2. Při nabíjení bude indikační dioda svítit červeně. Při úplném nabíjení indikační dioda svítí bíle.

PARAMETRY

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.3
Maximální vzdálenost párování	až 15 m
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie	500 mAh
Doba přehrávání (80% hlasitost)	až 46 h (vypnuté ANC) / až 26 h (zapnuté ANC)
Doba přehrávání (50% hlasitost)	až 55 h (vypnuté ANC) / až 30 h (zapnuté ANC)
Doba nabíjení sluchátek	120 min
Počet mikrofonů	5
Impedance	32 Ω
Citlivost	99 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz
Váha	263 g


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/beatcomfort1anc/manual>



LAMAX

BeatComfort1 ANC



OBŠAH BALENIA

1x LAMAX BeatComfort1 ANC
1x USB-C kábel
1x 3,5 mm Jack kábel (AUX)

1x Uživatelský manuál
1x Bezpečnostné inštrukcie

OPIS

- 1) Multifunkčné tlačidlo
- 2) Indikačná dióda
- 3) Nastavenie hlasitosti
- 4) 3,5 mm AUX vstup
- 5) USB-C vstup
- 6) Mikrofony
- 7) ANC/Transparentný režim

OVĽADANIE

Zapnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo (M) 3 sekundy
Vypnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo (M) 3 sekundy
Hrát/Pauza	Stlačte multifunkčné tlačidlo (M)
Přepínanie režimov (ANC/Transparentné)	Stlačte tlačidlo (ANC)
Zapnutie režimu adaptívneho ANC	V režime ANC zapnete/vypnete adaptívny ANC dvojitým stlačením tlačidla (ANC)
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo (+)
Sníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo (-)
Následujúca skladba	Podržte 2 sekundy tlačidlo (+)
Předchádzajúca skladba	Podržte 2 sekundy tlačidlo (-)
Prijat hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo (M)
Ukončit hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo (M)
Odmietnuť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo (M) 2 sekundy
Aktivácia mobilného asistenta	Trojitě stlačenie multifunkčného tlačidla (M)
Herný režim	Dvojitě stlačenie multifunkčného tlačidla (M)

ZAPNUTIE

Slúchadlá zapnete podržaním multifunkčného tlačidla (M) 3 sekundy. Zapnutie sprevádza zvuková notifikácia a bielo blikajúca indikačná dióda.

VYPNUTIE

Slúchadlá vypnete podržaním multifunkčného tlačidla (M) 3 sekundy. Vypnutie sprevádza zvuková notifikácia a červenou rozsvietená indikačná dióda.

PÁROVANIE

1. Pri prvom spustení slúchadiel sa automaticky aktivuje ich párovací režim. Zapnutie slúchadiel bude signalizované zvukovým signálom a bielo-červené blikanie indikačnej diódy.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom zariadení a vyhľadajte v zozname dostupných zariadení Bluetooth názov „LAMAX Noise-Comfort2 ANC“. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.

Pri problémoch s párovaním odstráňte slúchadlá zo zoznamu párovacích zariadení vo vašom telefóne. Potom stlačte a podržte súčasne tlačidlá (+) a (-) po dobu 10 sekúnd. Slúchadlá sa takto automaticky restartujú a aktivujú párovací režim. Následne môžete slúchadlá spárovat podľa bodu 2.

AKTÍVNE POTIAČENIE HLUKU (ANC)

Režim ANC aktivujete/vypnete stlačením tlačidla (ANC). Režim ANC nie je možné aktivovať, ak je pripojený audio kábel. Režim ANC potláča najmä hlbšie frekvencie, ľudský hlas a vyššie frekvencie sú potlačené minimálne.

TRANSPARENTNÝ REŽIM

Režim transparentného prenosu aktivujete/vypnete stlačením tlačidla (ANC). Transparentný režim prenáša pomocou vonkajších mikrofonov okolitý zvuk do slúchadiel.

NABÍJANIE

1. Pre nabíjanie slúchadiel pripojte príložený kábel do USB-C portu a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB-A s maximálnym vstupným napätím 5 V a prúdom 2 A.
2. Pri nabíjaní bude indikačná dióda svietiť červenou. Pri úplnom nabíjaní indikačná dióda svietí bielo.

PARAMETRE

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Maximálna vzdálenosť párovania	až 15 m
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie	500 mAh
Doba prehrávania (80% hlasitost)	až 46 h (vypnuté ANC) / až 26 h (zapnuté ANC)
Doba prehrávania (50% hlasitost)	až 55 h (vypnuté ANC) / až 30 h (zapnuté ANC)
Doba nabíjania slúchadiel	120 min
Počet mikrofonov	5
Impedancia	32 Ω
Citlivosť	99 dB
Frekvenčný rozsah	20 Hz - 20 kHz
Váha	263 g

Tlačové chyby vyhrazené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://lamax-electronics.com/beatcomfort1anc/manual>



